

TomTom GO CAMPER TOUR 2nd Generation Användarhandbok



INNEHÅLL

KOM IGÅNG	5
Montera enheten	5
Slå på och stänga av	5
Dela information med TomTom.....	5
Ta hand om din TomTom GO Camper Tour (2nd gen).....	5
ANSLUTA EN SMARTPHONE	6
Koppla ihop din TomTom GO Camper Tour (2nd gen) och smartphone.....	6
Så ansluter du med trådlös Bluetooth®-teknik.	6
Koppla bort telefonen	6
Kontrollera telefonens anslutning	6
ANSLUTA TILL ETT TRÅDLÖST NÄTVERK	6
Ansluta till Wi-Fi®	6
Koppla bort från Wi-Fi	6
UPPDATERINGAR AV KARTOR, TJÄNSTER OCH PROGRAMVARA	7
Därför är det viktigt att ladda ned uppdateringar.....	7
Installera en programvaruuppdatering.....	7
Installera en kartregion	7
Ta bort en kartregion	7
Uppdatera kartregioner	8
Återställa karta.....	8
KARTA OCH SKÄRM	8
Visa på kartan.....	8
Ankomstinfo	8
Sidofältet	9
Zoomning och visning.....	9
Storlek på text och knappar	9
Ljusstyrka	9
Byta plats på knappar i huvudmenyn	9
RUTTER	9
LÅGUTSLÄPPSZONER	10

LJUD	10
Röster	10
Vägländningsmeddelanden	10
Varningar och ljud	10
SPRÅK OCH ENHETER	11
SYSTEM	11
FORDONSINFORMATION	11
Tillgängliga fordonstyper	11
Profilinställningar för bil med husvagn	11
Profilinställningar för husbil.....	11
Profilinställningar för bil.....	12
FILBYTESVÄGLEDNING	12
MINA PLATSER	12
Ta bort en plats från Mina platser	12
Ta bort en tidigare destination från Mina platser	12
MINA RUTTER	12
FARTKAMEROR	12
Om TomTom Fartkameravarningar	12
MEDDELANDE OM FARTKAMERA VARNINGAR	13
Rapportera plats för fartkamera.....	13
Uppdatera information om platser för kameror och faror	13
FAROZONER OCH RISKZONER	14
INTRESSEPUNKTER (IP)	15
Använda en IP-lista på TomTom GO Camper Tour (2nd gen).....	15
Välj en IP från listan eller välj kartvyn för att se IP:er på kartan.....	15
Visa alltid dina IP-listplatser på kartan	15
SNABBLÖSNINGAR FÖR ENHETEN	15
Enheten startar inte eller slutar svara på kommandon	15
TILLÄGG	16



SÄKERHETSMEDDELANDEN	16
MILJÖ- OCH BATTERIINFORMATION	17
VILLKOR: BEGRÄNSAD GARANTI OCH LICENSAVTAL	18
Meddelanden	19



KOM IGÅNG

Montera enheten

Följ stegen nedan för att montera och ladda din TomTom GO Camper Tour (2nd gen) på rätt sätt:

1. Anslut USB-kabeln till enheten.

Obs! Använd endast USB-kabeln som medföljer din TomTom GO Camper Tour (2nd gen). Andra USB-kablar kanske inte fungerar.

2. Anslut USB-kabeln till USB-billaddaren (ingår ej i TomTom GO Camper Tour (2nd gen)) och anslut till strömförsörjningen på instrumentpanelen.
3. Välj en lämplig plats på vindrutan för att montera din TomTom GO Camper Tour (2nd gen).

Dricks: Du kan enkelt ändra rotationen på enheten genom att lossa fästet från TomTom GO Camper Tour (2nd gen) med hjälp av tuminskrivningen. Vrid runt fästet och tryck tillbaka det på enheten tills du hör ett klickljud.

4. Kontrollera att både sugkoppen på fästet och vindrutan är rena och torra.
5. Tryck fast sugkoppen på fästet bestämt mot vindrutan.
6. Vrid gummihandtaget nära fästets bas medurs tills du hör ett klick som visar att den snäpper fast.

Obs! Vi rekommenderar att du alltid håller din TomTom GO Camper Tour (2nd gen) laddad under körning för bästa möjliga navigeringssupplevelse.

Se till att enheten inte blockerar instrumentpanelen, fordonets reglage, backspeglar och krockkuddar och inte skymmer sikten. Se till att enheten står upprätt när den används för att alltid få den bästa satellitsignalen.

Obs! För att skärmen på din TomTom GO Camper Tour (2nd gen) ska få tillräckligt med ström när du kör bör du (i) kontrollera styrkan (dvs. spänningen) på strömmen från strömadaptern eller USB-porten i fordonet och (ii) använda den laddare som medföljde din TomTom GO Camper Tour (2nd gen) för optimala prestanda.

Slå på och stänga av

Slå på enheten genom att trycka på på/av-knappen

Håll på/av-knappen intryckt i två (2) sekunder och tryck sedan på **Stäng av** eller **Viloläge** för att stänga av enheten eller aktivera viloläget.

Om du håller på/av-knappen intryckt i mer än fem (5) sekunder stängs enheten av.

Dela information med TomTom

När du aktiverar din TomTom GO Camper Tour (2nd gen) (dvs. när du går igenom startguiden) ber vi om din tillåtelse att dela data om dina platser och sparade rutter.

Det hjälper oss att förbättra våra produkter. Den insamlade informationen sparas på enheten tills vi hämtar och anonymiserar den. Om du använder TomTom-tjänster (t.ex. trafikinfo i realtid, fartkameravarningar) använder vi din platsinformation för att leverera de tjänsterna till dig. När du har gjort inställningarna för informationsdelning kan du ändra dem enligt följande:

1. Gå till **Inställningar** i huvudmenyn
2. Tryck på **System**
3. Sedan på **Din information och sekretess**
4. Justera inställningarna för informationsdelning

Om du vill läsa mer om vad vi gör för att skydda din integritet kan du gå till tomtom.com/privacy

Obs! Informationsdelning gör att TomTom-tjänster fungerar smidigt, som trafikinfo och fartkameror. Om du inte ger ditt medgivande till att dela platsinformation inaktiveras dina TomTom-tjänster.

Ta hand om din TomTom GO Camper Tour (2nd gen)

För att säkerställa att enheten fungerar optimalt:

1. Öppna inte enhetens hölje. Det är farligt och gör enhetens garanti ogiltig.
2. Använd en mjuk trasa för att torka av enhetens skärm. Använd inte flytande rengöringsmedel.



ANSLUTA EN SMARTPHONE

Koppla ihop din TomTom GO Camper Tour (2nd gen) och smartphone

Genom att koppla din smartphone till GO Camper Tour (2nd gen) kan du göra körningen enklare och säkrare med TomTom-tjänster som trafikinformation i realtid och fartkameravarningar.

Så ansluter du med trådlös Bluetooth®-teknik.

1. Slå på **Bluetooth** på din smartphone. Ställ in din smartphone så att den kan hittas
2. Gå till **Inställningar** i din smartphone och aktivera Internetdelning/Internetdelning via **Bluetooth**
3. På TomTom-enheten går du till **Inställningar**, sedan **Bluetooth** och **Lägg till telefon**
4. Följ anvisningarna på TomTom-enheten
5. Välj din smartphone i listan med tillgängliga enheter
6. Acceptera förfrågan om parkoppling i din smartphone
7. Välj **Koppla ihop** på TomTom-enheten så är du redo att ta emot TomTom-tjänster

Koppla bort telefonen

För att koppla bort telefonen på ett säkert sätt går du till menyn **Inställningar** och väljer **Bluetooth**. Under **Ihopp parade telefoner** trycker du på **inställningsikonen** bredvid telefonens namn och bekräftar Glöm.

Obs! Du kan ta bort kopplingen genom **Bluetooth -inställningarna** på telefonen. Om du återställer enheten kopplas telefonen också bort.

Kontrollera telefonens anslutning

1. Gå till menyn **Inställningar** och välj **Bluetooth** för att se listan med kopplade telefoner
2. Välj den smartphone du vill ansluta till.

Obs! Kontrollera att

- + smartphonen visas på enheten
- + **Bluetooth** är aktiverat på din smartphone
- + din dataplan är aktiv



ANSLUTA TILL ETT TRÅDLÖST NÄTVERK

Ansluta till Wi-Fi®

Du kan uppdatera enhetens programvara och kartor trådlöst. För att skydda enhetens säkerhet och göra nedladdningarna snabbare rekommenderar vi att du använder ett obegränsat (dvs. personligt, privat) trådlöst nätverk.

1. Gå till **Inställningar** i huvudmenyn
2. Välj det trådlösa nätverk du vill ansluta till och logga in med nätverkets lösenord
3. Tryck på **Klar** och sedan på **Anslut**

Obs! Om du inte har tillgång till ett trådlöst nätverk, eller om ditt nätverk är långsamt, kan du uppdatera vissa objekt på enheten genom datorns internetanslutning via USB-anslutning. Kartnedladdningar är bara tillgängliga via Wi-Fi.

Koppla bort från Wi-Fi

1. Gå till **Inställningar** i huvudmenyn
2. Välj det trådlösa nätverk som du anslöt till.
3. Tryck på **Ändra** och sedan **Glöm**

Obs! Det trådlösa nätverk som du har kopplat bort enheten från finns kvar i listan med tillgängliga nätverk, men enheten kommer inte längre att ansluta till det automatiskt.

UPPDATERINGAR AV KARTOR, TJÄNSTER OCH PROGRAMVARA

Därför är det viktigt att ladda ned uppdateringar

För att säkerställa att du kör med aktuell väg- och trafikinformation rekommenderar vi att du laddar ned och installerar uppdateringar av kartregioner, tjänster (t.ex. fartkameror) och programvara så fort de finns tillgängliga.

Obs! Om du stoppar eller avbryter en uppdatering av kartregion när den har börjat laddas ned går du till **Inställningar > Karta och skärm > Nedladdade kartor** för att påbörja nedladdningen igen.

Installera en programvaruuppdatering

1. Gå till **Inställningar > Uppdateringar och nya objekt**
2. I listan väljer du de uppdateringar du vill installera; här finns artiklar som du köpt i TomToms webbshop
3. Logga in på ditt TomTom-konto efter uppmaninge

 Håll enheten ansluten till en strömkälla under uppdatering.

Installera en kartregion

1. Se till att det finns en aktiv internetanslutning via Wi-Fi
2. Gå sedan till **huvudmenyn > Inställningar > Karta och skärm > Nedladdade kartor** och tryck på **Lägg till**

Ta bort en kartregion

1. Gå till **huvudmenyn > Inställningar > Karta och skärm > Nedladdade kartor** och tryck på **Ta bort**
2. Välj den eller de regioner du vill ta bort

Obs! Installation och uppdatering av kartregioner måste göras via Wi-Fi. Om anslutningen till TomToms server är avbruten eller inaktiv är **Lägg till**-knapparna inaktiverade.



Uppdatera kartregioner

Om det finns tillgängliga uppdateringar av kartregioner ändras status för Nedladdade kartor i huvudmenyn > Inställningar > Karta och skärm från Uppdaterad till Uppdateringar tillgängliga. För att ladda ned de här uppdateringarna:

1. Gå till **huvudmenyn > Inställningar > Karta och skärm > Nedladdade** kartor
2. Ladda ned och installera tillgängliga uppdateringar enskilt



För att snabba på nedladdningen kan du välja bara de länder du vill uppdatera istället för alla. Installation av flera länder samtidigt kan behöva göras i flera steg.

Återställa karta

Om det är problem med en karta eller dess regioner kan du återställa baskartan i **huvudmenyn > Inställningar > System > Återställ karta**

Om det finns en väntande systemuppdatering måste du installera den uppdateringen först. Den nuvarande baskartan och dess installerade regioner tas bort från enheten och en baskarta installeras om. Du blir sedan ombedd att installera om minst en kartregion.

KARTA OCH SKÄRM

1. Gå till **Inställningar** i huvudmenyn
2. Tryck på Karta och skärm

Nu kan du ändra följande inställningar.

- + Dag- och nattfärger
- + Menyns utseende
- + Visa på kartan
- + Ankomstinfo
- + Sidofältet
- + Zoomning och visning
- + Storlek på text och knappar
- + Ljusstyrka

Visa på kartan

Här kan du aktivera inställningar genom att trycka på skjutreglagen för de funktioner du vill se på kartan.

- + Intressepunkter (IP:er)
- + Körfältsvägledning på motorvägar
- + Aktuella gatunamn
- + Skala på kartan

Obs! Enheten visar kartvyn när en alternativ rutt visas och vägledningsvisningen när fordonet är i rörelse.

Ankomstinfo

Välj **Ankomstinfo** för att ändra informationen som visas i sidofältet. Du kan välja antingen återstående avstånd eller resetid till din slutdestination eller till nästa stopp. Du kan också ställa in att enheten ska växla automatiskt mellan beräkningarna av återstående tid och avstånd.



Sidofältet

Om du vill dölja ruttfältet när körvyn visas (så att det bara kommer fram när du behöver göra något val) väljer du **sidofältet > Dölj sidofältet**.

Om du vill ha ett större ruttfält i vägledningsvisningen, och se beräkningar av tid och avstånd till trafikstockningar längs ruten, väljer du **sidofältet > Extra stort**

För att välja IP-kategorier som du vill visa i sidofältet väljer du IP-kategorier i **sidofältet > Visa i sidofältet**.

Zoomning och visning

Du kan justera inställningarna för automatisk kartzoom. Välj mellan:

- + Zooma in på instruktioner
- + Zoom baserat på vägtyp
- + Ingen automatisk zoom

Justera kartvisningen genom att välja mellan **3D**, **2D** eller **2D, norr upp**.

Storlek på text och knappar

Välj **Storlek på text och knappar** för att justera storleken på text och knappar. Välj liten, mellanstor eller stor och tryck sedan på **Utför den här ändringen** för att bekräfta ändringarna och starta om enheten.

Ljusstyrka

Välj **Ljusstyrka** för att justera skärmens belysningsnivå. Justera **Ljusstyrka dag** och **Ljusstyrka natt** separat med de enskilda reglagen för ljusstyrka.

Byta plats på knappar i huvudmenyn

1. Gå till huvudmenyn
2. Håll knappen du vill flytta intryckt i två (2) sekunder
3. Tryck på vänster- eller högerpilen för att flytta knappen
4. Tryck på **Klar**

Obs! Du kan också justera knapparnas placering via alternativen för **redigering** i huvudmenyn genom att trycka på pennikonen.

RUTTER

Här kan du göra inställningar för rutter:

- + Önskad ruttyp (snabb, kortast, effektiv)
- + Vad som ska undvikas (färjor/biltåg, vägtullar, oasfalterade vägar, samåkningsfiler, motorvägar, tunnlar)
- + Omdirigering (manuell, automatisk, ingen)
- + Slå på/av panel för jämförelse av rutter



LÅGUTSLÄPPSZONER

På GO Camper Tour (2nd gen) kan du välja att få visuella varningar när det finns en lågutsläppszon på rutten eller när du är på väg in i en sådan. Du aktiverar alternativet i **huvudmenyn > Inställningar > Ljud > Varningar och ljud > Varningar om lågutsläppszon**

LJUD

1. Gå till Inställningar i huvudmenyn
2. Tryck på Ljud

Röster

Välj önskad röst för vägledning och varningar från ett antal röster som finns på ditt valda språk.

Tryck på en röst för att höra hur den låter. För att bekräfta den valda rösten kollar du att den är markerad och trycker på bakåtpilen.

Vägledningsmeddelanden

Välj om du vill att **ankomsttid, tidiga instruktioner, vägnummer, vägskiltsinfo, gatunamn eller utländska gatunamn** ska läsas upp. Tryck på skjutreglaget för de alternativ du vill ska läsas upp.

Varningar och ljud

Här kan du välja vilka typer av kamera- och säkerhetsvarningar du vill ta emot, och när du ska få dem, för följande funktioner och tjänster:

- + Kameror: Fasta och mobila fartkameror
- + Kameror: Vanliga platser för mobila fartkameror
- + Kameror: Medelhastighetszoner
- + Kameror: Fartkontrollzoner
- + Kameror: Trafikljuskameror
- + Kameror: Kameror på väg med trafikrestriktioner
- + Säkerhetsvarningar: Farozoner
- + Säkerhetsvarningar: Olycksdrabbade vägsträckor
- + Säkerhetsvarningar: Riskzoner
- + Varningar: När du kör för fort
- + Varningar: Trafikstockning längre fram

Du kan också välja om du vill aktivera ljud vid beröring av skärm.

Obs! Du kan justera varningarnas frekvens, välja att stänga av varningar helt, ta emot dem när du närmar dig en incident eller fartkamera för snabbt eller ta emot dem för varje incident och fartkamera längs rutten.



SPRÅK OCH ENHETER

1. Gå till **Inställningar** i huvudmenyn
2. Tryck på **Språk och enheter** för att ändra följande:

- + Språk
- + Land
- + Tangentbordets layout/språk
- + Måttenheter
- + Format för tid och datum

SYSTEM

1. Gå till **Inställningar** i huvudmenyn
2. Tryck på **System** för:

- + Om
- + Återställ enheten
- + **Inställningar för batteri**
- + Din information och sekretess

FORDONSINFORMATION

Gå till **Inställningar** i huvudmenyn och tryck på **Fordonsinformation** för att optimera din profil genom att ange information om fordonet. Den här fordonsprofilen påverkar rutter, sökresultat, intressepunkter, beräknad ankomst med mera. Informationen varierar beroende på **användarinställningar** och valda regioner.

Tillgängliga fordonstyper

- + Bil med husvagn
- + Husbil
- + Bil

Profilinställningar för bil med husvagn

- + **Mått (L/B/H):** ange fordonets längd, bredd och höjd (L/B/H) genom att skriva in siffrorna i motsvarande fält
- + **Vikt (brutto/axel):** ange fordonets bruttovikt och axelvikt genom att skriva in siffrorna i motsvarande fält
- + **Maxhastighet:** ange fordonets maxhastighet genom att skriva in siffrorna i motsvarande fält

Profilinställningar för husbil

- + **Mått (L/B/H):** ange fordonets längd, bredd och höjd (L/B/H) genom att skriva in siffrorna i motsvarande fält
- + **Vikt (brutto/axel):** ange fordonets bruttovikt och axelvikt genom att skriva in siffrorna i motsvarande fält
- + **Maxhastighet:** ange fordonets maxhastighet genom att skriva in siffrorna i motsvarande fält



Profilinställningar för bil

+ **Maxhastighet:** ange fordonets maxhastighet genom att skriva in siffrorna i motsvarande fält. Om det står 0 (standard) i fältet tas inget värde med i beräkningen vad gäller vägbegränsningar och beräknade ankomsttider

FILBYTESVÄGLEDNING

Filbytesvägledning förbereder dig inför filbyten och avfarter genom att markera körfältet du ska hålla dig i baserat på din planerade rutt. Funktionen är valfri och du kan stänga och inaktivera den.

Du **stänger visningen av filbytesvägledning** genom att trycka var som helst på enhetens skärm.

Om du vill inaktivera filbytesvägledning går du till **huvudmenyn > Inställningar > Karta och skärm > Visa på kartan** och inaktiverar inställningen **Körfältsvägledning på motorvägar**.

Obs! Filbytesvägledning kanske inte är tillgänglig för den väg du kör på.

MINA PLATSER

Ta bort en plats från Mina platser

1. Gå till Mina platser i huvudmenyn
2. Tryck på Ta bort
3. Välj de platser som du vill ta bort och tryck på Ta bort

Ta bort en tidigare destination från Mina platser

1. Gå till Mina platser i huvudmenyn
2. Tryck på Senaste destinationer
3. Sedan på Redigera lista
4. Välj de destinationer som du vill ta bort och tryck på Ta bort

MINA RUTTER

Med Mina rutter är det lätt att spara och hämta rutter och spår, såväl rutten till arbetet som planerade semesterrutter eller vanliga rutter för att besöka släkt och vänner.

Du kan skapa dina egna rutter och synkronisera dem med din satellitnavigering via plan.tomtom.com

FARTKAMEROR

Om TomTom Fartkameravarningar

TomToms tjänst Fartkameravarningar varnar om följande faror och trafikkontrollkameror:

- + Fasta och mobila fartkameror: kontrollerar de passerande fordonens hastighet
- + Vanliga platser för mobila fartkameror: visar var mobila fartkameror ofta används
- + Medelhastighetskamera: mäter medelhastigheten mellan två punkter
- + Fartkontrollzoner: innehåller flera fartkameror
- + Trafikljuskameror: kontrollerar om fordon bryter mot trafikreglerna vid trafikljus
- + Kameror på väg med trafikrestriktioner: varnar dig om vägar som har begränsningar
- + Olycksdrabbad vägsträcka: platser där trafikolyckor ofta inträffar

Du kommer åt Fartkameravarningar på din TomTom GO Camper Tour (2nd gen) via en aktiv internetanslutning.



Obs! TomToms tjänst Fartkameravarningar kanske inte är tillgänglig i landet du kör genom. För förare som kör genom Frankrike erbjuder TomTom tjänsten varningar om farozoner och riskzoner. I Schweiz och Tyskland är det förbjudet att använda tjänster som varnar användare om platser där fasta och mobila fartkameror finns. I enlighet med dessa lagar har fartkameravarningar inaktiverats på alla TomToms GPS-navigаторer. Du kan dock återaktivera dessa varningar för resor utanför Tyskland och Schweiz. Eftersom det varierar inom EU om fartkameravarningar är lagliga eller ej använder du den här tjänsten på egen risk. TomTom tar inget ansvar för din användning av dessa varningar.

MEDDELANDEN OM FARTKAMERAVARNINGAR

Beroende på dina **inställningar** får du meddelanden om platser för fartkameror via följande:

- + Fartkameraikonen i ruttfältet och längs rutten på kartan
- + Avstånd till fartkameran i ruttfältet
- + Hastighetsbegränsning vid kameraplatsen i ruttfältet
- + Ljudlarm när du närmar dig en kameras plats
- + Din hastighet övervakas när du närmar dig platsen för en kamera och när du kör i en medelhastighetszon. Om du kör mer än 5 km/h (3 mph) över den angivna hastighetsbegränsningen blir ruttfältet rött. Om du kör mindre än 5 km/h (3 mph) över den angivna hastighetsbegränsningen blir ruttfältet orange.

Om du vill se typ av trafikkontrollkamera, maxhastighet och längden på en medelhastighetszon i kartvyn och vägledningsvisningen väljer du en av fartkameraikonerna i ruttfältet. I kartvyn kan du även välja en typ av trafikkontrollkamera som finns längs rutten.

Rapportera plats för fartkamera

Om du passerar en fartkameraplatz som du inte fick någon varning om ber vi dig rapportera den. Se till att du är ansluten till TomTom-tjänster och inloggad på ditt TomTom-konto. När du har rapporterat kamerans plats sparas informationen på din enhet, anonymiseras och delas sedan med andra förare. Du kan rapportera plats för fartkamera på två (2) sätt:

1: Via hastighetsfönstret

1. Tryck på fartkamasymbolen i hastighetsfönstret i vägledningsvisningen
2. För att bekräfta att din fartkamerarapport har registrerats visas ett meddelande som tackar dig för uppdateringen

2: Via snabbmenyn

1. Tryck på ikonen för nuvarande plats eller hastighetsfönstret i vägledningsvisningen
2. Tryck sedan på **Rapportera fartkamera** i popup-menyn
3. För att bekräfta att din fartkamerarapport har registrerats visas ett meddelande som tackar dig för uppdateringen

Obs! Om du vill ta bort en fartkamerarapport trycker du på Avbryt i meddelandet.

Uppdatera information om platser för kameror och faror

När du har passerat en känd plats för mobil fartkamera visas ett meddelande i ruttfältet som frågar om kameran fortfarande är kvar. Tryck på **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att uppdatera informationen om kameraplats.



FAROZONER OCH RISKZONER

TomToms tjänst för varningar om farozoner och riskzoner är särskilt konfigurerad för körning på vägar i Frankrike. Sedan 3 januari 2012 är det olagligt att få varningar om platser i Frankrike med fasta och mobila fartkameror. I enlighet med den här lagen varnar TomTom GO Camper Tour (2nd gen) dig när du närmar dig farozoner och riskzoner (istället för fartkameraplatser).

Obs! Farozoner är angivna, permanenta platser. Riskzoner rapporteras av förare och klassas som "tillfälliga" farozoner.

Eftersom farozoner och riskzoner kan innehålla en (1) eller fler fartkameror och faror visas ikonen för farozon när du närmar dig någon av zonerna. Minsta längd för de här zonerna är 300 m (0,19 miles) för vägar i städer, 2 000 m (1,24 miles) för sekundära vägar och 4 000 m (2,49 miles) för motorvägar.

+ Fartkameraplatser är inte längre tillgängligt och har ersatts av en ikon för farozon som visas när du närmar dig angivna zoner

+ Zonens längd beror på vägtypen och kan vara 300 m, 2 000 m eller 4 000 m

+ Det kan finnas mer än en (1) fartkamera i varje farozon

+ Om fartkameraplatserna är nära varandra i en och samma farozon kan det hända att varningarna går ihop och gör att den kommande farozonen förlängs. Observera att du får varningar om fartkameraplatser utanför Frankrike. I Frankrike får du varningar om farozoner och riskzoner.



INTRESSEPUNKTER (IP)


Du kan hitta samlingar med intressepunkter (IP) på din TomTom GO Camper Tour (2nd gen). En IP-samling innehåller exempelvis campingplatser eller restauranger i området du reser i, och är ett enkelt sätt att välja en plats utan att behöva söka efter platsen varje gång. Förutom de vanliga IP-listorna har TomTom GO Camper Tour (2nd gen) exklusiva förinstallerade IP-listor från våra partner.

Använda en IP-lista på TomTom GO Camper Tour (2nd gen)

1. Välj **Mina platser** i huvudmenyn
2. IP-listan visas i listan Platser.
3. Välj din IP-lista.
4. IP-listan öppnas och visar alla intressepunkter i listan.

Tips: Om du vill se fler resultat, dölj tangentbordet eller bläddra nedåt i resultatlistan.

Tips: Du kan växla mellan att se resultat på kartan eller i en lista genom att välja list-/



Välj en IP från listan eller välj kartvyn för att se IP:er på kartan.

1. Om du vill planera en rutt till den här destinationen väljer du **Kör**.
2. En rutt planeras och sedan påbörjas vägledning till din destination. Så fort du börjar köra visas vägledningsvisningen automatiskt

Visa alltid dina IP-listplatser på kartan

1. Välj **huvudmenyn** > **Inställningar** > **Karta och skärm** > **Visa på kartan**
2. Välj **Intressepunkter**
Du ser en lista med alla IP-listor som finns i din TomTom GO Camper Tour (2nd gen)
3. Aktivera den IP-lista som du alltid vill se på kartan
Obs! Högst 5 IP-listor kan vara aktiverade samtidigt
Tips: Välj **Fler kategorier** om du vill aktivera hela den alfabetiska listan
4. Gå tillbaka till kartvyn
Dina IP-listplatser visas på kartan

SNABBLÖSNINGAR FÖR ENHETEN

Enheten startar inte eller slutar svara på kommandon

Om enheten inte svarar ska du först kolla om batteriet är laddat.

Enheten varnar dig när batterinivån är låg och kritiskt låg. Om batteriet blir urladdat går enheten in i viloläge.

Om problemet kvarstår kan du starta om enheten. För att göra det håller du på/av-knappen intryckt tills du ser TomTom-logotypen och hör trumljudet.



TILLÄGG

Viktig säkerhetsinformation och varningar

Global Positioning System (GPS), Global Navigation Satellite System (GLONASS) och Galileo

Global Positioning System (GPS), Global Navigation Satellite System (GLONASS) och Galileo är satellitbaserade system som ger plats- och tidsinformation runt om i världen.

GPS drivs och kontrolleras av den amerikanska regeringen som ansvarar helt för dess tillgänglighet och exakthet.

GLONASS drivs och kontrolleras av den ryska regeringen som ansvarar helt för dess tillgänglighet och exakthet.

GALILEO drivs av European GNSS Agency (GSA), som ansvarar helt för dess tillgänglighet och exakthet.

Förändringar i tillgängligheten och exaktheten hos GPS, GLONASS eller GALILEO, eller förändrade miljövillkor, kan påverka den här enhetens funktion. TomTom tar inget ansvar för tillgängligheten och exaktheten hos GPS, GLONASS eller GALILEO.

Om du identifierar några säkerhetsrisker förknippade med denna TomTom-produkt, vänligen kontakta oss på productquestions@tomtom.com

SÄKERHETSMEDDELANDEN

Viktigt! Läs innan användning!

Om du inte följer de här varningarna och instruktionerna kan det leda till dödsfall eller allvarliga skador. Om du inte ställer in, använder eller sköter om enheten på rätt sätt kan det öka risken för allvarliga skador eller dödsfall, eller att enheten skadas.

Använd med försiktighet

Det är ditt ansvar att göra bra bedömningar, iaktta försiktighet och vara uppmärksam när du använder den här enheten. Låt inte hantering av den här enheten distrahera dig medan du kör. Du bör titta så lite på enhetsskärmen som möjligt när du kör. Du ansvarar för att lagar som begränsar eller förbjuder användande av mobiltelefoner eller andra elektroniska enheter följs, t.ex. krav på att använda handsfree vid samtal under körning. Följ alltid alla tillämplbara lagar och vägskyltar, särskilt sådana som avser mått, vikt och typ av nyttolast för fordon. TomTom garanterar inte att den här enheten fungerar felfritt eller att rutförslagen är korrekta och tar inget ansvar för eventuella påföljder som uppkommer på grund av att du inte följt alla tillämplbara lagar och förordningar.

Korrekt montering

Montera inte enheten på ett sätt som försämrar sikten mot vägen eller din förmåga att styra fordonet. Placera inte enheten på ett område som blockerar en krockkudde eller andra säkerhetsfunktioner på fordonet.

Pacemakrar

Pacemakertillverkare rekommenderar ett minimiavstånd på 15 cm (6") mellan en handhållen trådlös enhet och en pacemaker för att undvika potentiella störningar i pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning om och rekommendationer för trådlös teknik.

Riktlinjer för personer med pacemaker:

- Håll ALLTID enheten på ett avstånd på minst 15 cm (6") från pacemakern.
- Bär inte enheten i en bröstficka.

Andra medicinska enheter

Rådgör med en läkare eller tillverkaren av den medicinska enheten för att fastställa om den trådlösa produkten orsakar störningar i den medicinska enheten.

Sköta enheten

Det är viktigt att du sköter din enhet:

- Öppna inte höljet på din enhet under några omständigheter. Det kan vara farligt och kan ogiltigförklara garantin.
- Torka av skärmen på din enhet med en mjuk trasa. Använd inte några flytande rengöringsmedel.

Klassning:

4YF60 DC, 5 V, 2,4 A

Hur TomTom använder din information

Information om hur personlig information används hittar du på: tomtom.com/privacy.



MILJÖ- OCH BATTERIINFORMATION

Din enhet

Enheten får inte demonteras, krossas, böjas, deformeras, punkteras eller flisas. Använd inte batteriet i fuktiga, våta och/eller korrosiva miljöer. Du får inte placera, förvara eller lämna enheten på platser med höga temperaturer, i direkt solljus, i eller i närheten av värmekällor, mikrovågsugnar och tryckbehållare och du får inte utsätta den för temperaturer över 50 °C (122 °F) eller under -20 °C (-4 °F). Undvik att tappa enheten. Om enheten tappas och du misstänker att den är skadad ska du kontakta kundtjänst. Använd endast enheten med de laddare, hållare eller USB-kablar som medföljer. Utbytesdelar som är godkända av TomTom hittar du på tomtom.com.

Drifttemperatur

Denna enhet kommer att vara fullt fungerande inom temperaturintervallen 0° till 45 °C (-32 °F till +113 °F). Långvarig exponering för högre eller lägre temperaturer kan orsaka skador på enheten och rekommenderas därför inte. Temperaturer: standardanvändning: 0 °C/32 °F till 45 °C/113 °F, korttidsförvaring: -20 °C/-4 °F till 50 °C/122 °F, långtidsförvaring: -20 °C/-4 °F till 35 °C/95 °F. Viktigt! Innan du sätter på enheten måste du låta den anpassa sig till det normala driftstemperaturintervallet under minst en timme. Använd inte navigatören utanför det här temperaturintervallet.

Enhetsbatteri (ej utbytbart)

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Du får inte ändra eller återskapa batteriet. Försök inte föra in främmande föremål i batteriet och utsätt det inte för vatten eller andra vätskor. Du får inte utsätta batteriet för eld, explosioner och andra faror. Kortslut inte ett batteri och låt inte elektriskt ledande objekt komma i kontakt med batteriets poler. Försök inte byta eller ta bort batteriet själv om inte användarhandboken uttryckligen visar att batteriet kan bytas av användaren. Endast specialister får ta bort batteriet från din TomTom GO Camper Tour (2nd gen). Batterier som kan bytas av användaren får endast användas i de system för vilka de är specificerade.

Varning: Risk för explosion om batteriet byts ut mot ett av fel typ. Kontakta TomToms kundtjänst om du har problem med batteriet. Den angivna batteritiden är den längsta möjliga batteritiden vilken baseras på en genomsnittlig användarprofil, och den kan endast uppnås under specifika atmosfäriska förhållanden. För att förlänga batteritiden ska du förvara enheten på en sval, torr plats och följa tipsen som anges i de här Vanliga frågorna: tomtom.com/batterytips. Laddning sker inte vid temperaturer under 0 °C/32 °F eller över 45 °C/113 °F.

Om du inte följer de här riktlinjerna kan det leda till att batteriet läcker batterivätska, blir varmt, exploderar eller antänds och orsakar person- och egendomsskador. Du får inte försöka sticka håll på, öppna eller ta isär batteriet. Om batteriet läcker och du kommer i kontakt med vätskan, ska du skölja ordentligt med vatten och direkt vända dig till en läkare.

Batteriavfallshantering

BATTERIET SOM FINNS I PRODUKTEN MÅSTE ÅTERVINNAS ELLER KASSERAS PÅ RÄTT SÄTT I ENLIGHET MED LOKALA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER OCH FÅR INTE BLANDAS MED HUSHÅLLSSOPOR. GENOM ATT GÖRA DET HJÄLPER DU TILL ATT BEVARA MILJÖN.



WEEE – elektronikavfallshantering

Inom EU/EES är denna produkt märkt med symbolen för en överkryssad soptunna på sin kropp och/eller förpackning enligt kraven i direktiv 2012/19/EU (WEEE). Denna produkt får inte behandlas som hushållsavfall eller kastas som osorterat kommunalt avfall. Kassera produkten genom att återlämna den till försäljningsplatsen eller till din lokala samlingsplats för återvinning. Utanför EU/EES kanske den överkryssade soptunnan inte har samma betydelse. Mer information om nationella återvinningsoptioner kan begäras från en ansvarig lokal myndighet. Det är slutanvändarens ansvar att följa lokal lagstiftning vid kassering av denna produkt.

Triman-logotypen



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



VILLKOR, BEGRÄNSAD GARANTI OCH LICENSAVTAL

Våra allmänna villkor, inklusive våra begränsade garanti- och användarvillkor gäller för den här produkten. Mer information finns på tomtom.com/legal.

Det här dokumentet

Det här dokumentet har utformats mycket noggrant. Kontinuerlig produktutveckling kan innebära att viss information inte är helt uppdaterad. Informationen kan komma att ändras utan föregående meddelande. TomTom ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument, ej heller för skador eller följdskador som kan uppstå till följd av användningen av det här dokumentet. Dokumentet får inte kopieras utan att skriftligt tillstånd först erhållits från TomTom N.V.

Modellnummer

TomTom GO Camper Tour (2nd gen) 6": **4YF60**

CE-märkning och radioutrustningsdirektivet för TomTom GO Camper Tour (2nd gen)



Efterlevnad av EU-specifikt SAR-värde (Specific Absorption Rate)

DEN HÄR TRÅDLÖSA ENHETSMODELLEN UPPFYLLER MYNDIGHETSKRAV PÅ EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR NÄR DEN ANVÄNDS ENLIGT ANVISNINGARNA I DET HÄR AVSNITTET

Det här GPS-navigeringssystemet är en radiosändare och radiomottagare. Den har utformats och tillverkats för att inte överskrida de gränsvärden för exponering för radiofrekvensenergi som fastställts av Europeiska unionens råd.

SAR-gränsen som rekommenderas av Europeiska unionens råd är 2,0 W/kg genomsnittligt baserat på 10 gram vävnad för kroppen (4,0 W/kg genomsnittligt baserat på 10 gram vävnad från extremiteter: händer, handleder, vristen och fötter). Tester för SAR utförs genom att använda standarddriftspositioner som specificerats av Europarådet när navigatören sänder på högsta certifierade effektnivå i alla testade frekvensband.

Obs! En installationsguide medföljer alla enhetsmodeller.

UKCA-logotypen och radioutrustningsförfordningar för TomTom GO Camper Tour (2nd gen)



Ansvarig part i Storbritannien

TomToms representant i Storbritannien är TomTom Sales B.V. (UK Branch), 1:a våningen South Wing, 2 Fleming Building, Edinburgh Technopole, Milton Bridge, Midlothian EH26 0BE, Storbritannien.

Enheten kan användas i alla EU-medlemsstater och i Storbritannien. Frekvensbanden och den högsta RF-stråleffekten inom vilka den här enheten fungerar är följande:

Modell	Frekvensband BT	Högsta RF-stråleffekt	Frekvensband and WIFI 2.4G	Högsta RF-stråleffekt	Frekvensband and WIFI 5G	Högsta RF-stråleffekt	Frekvensband WIFI 5G	Högsta RF-stråleffekt	Frekvensband and WIFI 5G	Högsta RF-stråleffekt	Frekvensband and WIFI 5G	Högsta RF-stråleffekt
4YF60	2402 --- 2480 MHz	9,98 dBm	2412 --- 2472 MHz	19,88 dBm	5180 - 5240 MHz	15,98 dBm	5260 --- 5320 MHz	19,88 dBm	5500 --- 5700 MHz	19,88 dBm	5745 --- 5825 MHz	13,98 dBm



Begränsning gäller i AT/BE/BG/CZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TR/FI/ SE/CH/UK(NI)/HR

Användning i 5150~5250 MHz är begränsad till inomhusbruk, inklusive installationer inuti vägfordo.

Drift i bandet 5250-5350Mhz är endast för inomhusbruk för att minska risken för skadliga störningar.

TomTom intygar att radioutrustningstypen TomTom GO Camper Tour (2nd gen) efterlever direktiv 2014/53/EU. Hela texten för EU-försäkran om överensstämmelse är tillgänglig på följande internetadress:

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

TomTom intygar dessutom att radioutrustningstypen TomTom GO Camper Tour (2nd gen) efterlever 2017-förordningarna nummer 1206 med bilagor (UK S.I. 2017 nummer 1206). Hela texten för försäkran om överensstämmelse för Storbritannien är tillgänglig på följande internetadress: https://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Meddelanden

TomTom-meddelanden

© 1992–2025 TomTom N.V. Med ensamrätt. TOMTOM, TomTom-logotypen och "GO" är oregistrerade eller registrerade varumärken som tillhör TomTom International B.V. eller dess dotterbolag i EU, USA eller andra länder.



Tredjepartsmeddelanden

Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®. Cerence® är ett registrerat varumärke som tillhör Cerence Operating Company och används under licens. Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av de märkena av TomTom sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

Andra tredjepartslicenser och öppen källkod, meddelanden och licenser

Den programvara som ingår i produkten innehåller upphovsrättsskyddad programvara som är licensierad under öppen källkod. Kopior av de tillämpbara licenserna finns i avsnittet "Licens". Du kan hämta fullständig motsvarande källkod från oss i tre år efter vår sista leverans av produkten. Besök för mer information tomtom.com/opensource eller kontakta det lokala TomTom-kundsupportteamet på help.tomtom.com. Vi sänder en cd-skiva med motsvarande källkod till dig på begäran.

